

## Guide de démontage et montage plateau Mirka® DEROS



1  
Ponceuse Mirka® DEROS (MID6502011)  
Clé plate 24 mm pour Ø125/150 mm (8995604121)



2  
Introduire la clé entre la jupe et le plateau



3  
Bloquer l'écrou de l'axe



4  
Faire tourner le plateau dans le sens inverse des  
aiguilles d'une montre et retirer le plateau



5  
Ne pas oublier de repositionner les rondelles avant  
de remonter le plateau



6  
Pour remonter le plateau, bloquer l'écrou de l'axe  
et repositionner le plateau



7  
Faire tourner le plateau dans le sens des aiguilles  
d'une montre



Mirka Abrasifs s.a.r.l.

Centre Atria  
2 Allée Bienvenue  
93885 Noisy-le-Grand Cedex

Tel : +33 (0)1 43 05 48 00  
Fax : +33 (0)1 43 05 62 08  
e-mail: [ventes.fr@mirka.com](mailto:ventes.fr@mirka.com)  
[www.mirka.fr](http://www.mirka.fr)