

Polera din bil med Mirkas poleringsssystem Kiillota autosi Mirkan menetelmällä Polish your car with the Mirka method

SV Med Mirka Polarshine® poleringsssystem tas glansen på din bil fram på ett enkelt sätt med få produkter. Passar för alla lacktyper

FI Mirka Polarshine®-kiillotusmenetelmällä saat autosi kiiltämään helpolla tavalla vain muutamaa tuotetta käyttämällä. Sopii kaikille lakkapinnoille.

EN With the Mirka Polarshine® polishing system you can get your car shining in a simple way using few products. Suitable for all finishes.

FÖRBEREDELSE - VALMISTELU - PREPARATION




SV Tvätta bilen noggrant! En smutsig lackyta orsakar repor vid polering och inverkar på slutresultatet.

FI Pese auto huolellisesti. Likainen lakkapinta aiheuttaa naarmuuntumista kiillotettaessa ja vaikuttaa lopputulokseen.

EN Wash your car carefully. A dirty lacquer surface causes scratches when polishing and affects the final result.



BORTTAGNING AV YTREPOR - PINTANAARMUJEN POISTO - REMOVAL OF SURFACE SCRATCHES



SV Applicera 3–4 droppar polermedel på lammulshättan. Polera med ett varvtal mellan 800–1400 rpm. Polera tills tvättmärken och -repor i lacken minimerats. Arbeta på en liten yta åt gången, ca 40 x 40 cm. Upprepa proceduren tills bilens alla ytor är genomgångna. Torka ytan ren från polermedelsrester före nästa steg.

FI Levitä 3–4 tippaa kiillotusainetta kiillotuslaikalle. Kiillota nopeudella 800–1400 rpm. Kiillota kunnes pesujäljet ja pesunaarmut lakkapinnassa on minimoitu. Työstä pientä aluetta kerrallaan, noin 40 x 40 cm. Käy läpi kaikki pinnat. Puhdista pinta kiillotusaine jäämistä ennen seuraavaa vaihetta.

EN Apply 3–4 drops of polishing compound on the lambswool pad. Polish at 800–1,400 rpm. Polish until the washing marks and scratches have been minimized on the surface. Work with a small area at a time, about 40 x 40 cm. Repeat the procedure until the all surfaces have been checked. Clean the surface from polishing compound residues before the next step.



HÖJANDE AV GLANS - KIILLON KOHENTAMINEN - INCREASE OF GLOSS LEVEL



SV Applicera 3–4 droppar polermedel på skumhättan. Polera med ett varvtal mellan 800–1400 rpm. Polera tills slutlig glans uppnåtts. Torka ytan ren från polermedelsrester före nästa steg.

FI Levitä 3–4 tippaa kiillotusainetta kiillotuslaikalle. Kiillota nopeudella 800–1400 rpm. Kiillota kunnes pinta kiiltää. Puhdista pinta kiillotusaine jäämistä ennen seuraavaa vaihetta.

EN Apply 3–4 drops of polishing compound on the lambswool pad. Polish at 800–1,400 rpm. Polish until the final gloss has been achieved. Clean the surface from polishing compound residues before the next step.



VAXNING - VAHAUS - WAXING



SV Spraya en liten mängd vax på lackytorna. Bred ut och torka ytan med microfiberduk.

FI Suihkuta pieni määrä vahaa lakkapinnoille. Levitä ja kuivaa mikrokuituliinalla.

EN Spray a small amount of wax on the surfaces. Spread out and dry with a micro fibre cloth.